IT

TERMOVENTILATORE CERAMICO

HIFAN hifi



ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione.
Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni.
Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare questo termoventilatore ceramico solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o incidenti a persone.
- Assicuratevi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche del termoventilatore (230V~/50Hz).
- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere debitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato a persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto la necessaria supervisione o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia.
- Per disconnettere il termoventilatore ceramico, mettere l'interruttore in posizione OFF e rimuovete la spina dalla presa. Tirate solo la spina. Non tirate il cavo quando spegnete il termoventilatore ceramico.
- Non permettere che le dita o oggetti estranei entrino nelle griglie di entrata o di uscita dell'aria dal momento che questo può causare una scossa elettrica o un incendio o danneggiare il termoventilatore. Per preventire incendi non bloccare ne manomettete le griglie in alcuna maniera mentre il termoventilatore ceramico è in funzionamento.
- **Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fili o spine danneggiati**. Se il filo dell'alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo rivenditore o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi.
- Non collocate nulla sul cavo e non piegate il cavo.
- E' sconsigliato l'uso di prolunghe, perchè la prolunga potrebbe surriscaldarsi e provocare un rischio di incendio. Non utilizzate mai una singola prolunga per far funzionare più di un apparecchio
- Il termoventilatore si riscalda molto durante l'uso con rischio di scottature. Evitare pertanto il contatto della pelle non protetta con la superficie calda. Tenete materiali infiammabili come mobili, cuscini, coperte, carte, vestiti, tende ed altro a una distanza di 1 m dal davanti, dai lati e dal retro.
- Non immergere il filo, la spina o qualsiasi altro elemento dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non toccate la spina con le mani bagnate.
- Non usare il termoventilatore in ambienti polverosi o in presenza di vapori infiammabili (ad esempio in un'officina o in un garage).
- Non posizionare il termoventilatore sopra o in prossimità di un'altra fonte di calore.
  AVVERTENZA: NON COPRIRE IL TERMOVENTILATORE ONDE EVITARNE IL SURRISCALDAMENTO.
  Il simbolo sottostante significa appunto questo

- Pericolo di incendio se, durante il funzionamento, il termoventilatore è coperto da oppure è a contatto con materiale **infiammabile** comprese tende, drappeggi, coperte ecc. **TENERE IL TERMOVENTILATORE LONTANO DA TALI MATERIALI**.
- Non inserire o evitare che oggetti esterni si inseriscano nelle aperture di ventilazione o scarico in quanto ciò potrebbe essere causa di shock elettrico, incendi o danni all'apparecchio
- Una termoventilatore ceramico ha al suo interno parti che generano archi o scintille. Non deve essere utilizzato in aree che potrebbero essere pericolose come ad esempio aree a rischio di incendio, di esplosione, cariche di sostanze chimiche o atmosfere cariche di umidità.
- Non utilizzare l'apparecchio su superfici morbide, come un letto, dove le griglie possono venire coperte. Appoggiare sempre il termoventilatore su una superficie stabile, piana, quando è in funzionamento per evitare che il termoventilatore ceramico si capovolga. Mettere il cavo in modo tale che il termoventilatore o altri oggetti non appoggino su di esso. Non fare andare il cavo sotto a tappeti. Non coprire il cavo con coperte, tappeti o simili. Porre il cavo lontano da aree trafficate o dove non può essere accidentalmente estratto.
- Non utilizzare il termoventilatore nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavabi o piscine.
- Non posizionare il termoventilatore sotto una presa.
- Evitare che il filo elettrico tocchi la copertura a rete al fine di evitare che l'alta temperatura rovini il filo stesso.
- Non utilizzare all'aperto.
  AVVERTENZA: **Non utilizzare il termoventilatore con un programmatore o qualsiasi altro dispositivo esterno che accenda il termoventilatore automaticamente, in quanto sussistono rischi di incendio se il termoventilatore è coperto o posizionato in modo scorretto.**
- Alla prima accensione il termoventilatore potrebbe emettere un odore leggero e innocuo. Tale odore è la normale conseguenza del primo riscaldamento degli elementi interni riscaldanti e non dovrebbe poi ripresentarsi in seguito.
- Non cercare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.
- Spegnere l'interruttore ed estrarre la spina prima di fare manutenzione o muovere il termoventilatore ceramico. Estrarre sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso.

AVVERTENZA: QUANDO SI ESEGUE LA MANUTENZIONE O SI MUOVE IL TERMOVENTILATORE ESTRARRE SEMPRE LA SPINA.

- Non posizionare nulla sul prodotto; non appendere indumenti bagnati sul termoventilatore.
- Al fine di evitare incidenti spegnere l'unità se incustodita.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di bambini, animali o persone portatrici di handicap incustodite.
- In caso il prodotto non venga utilizzato per un lungo periodo, scollegare la spina, riporre il prodotto nella scatola e posizionarlo in luogoo asciutto e ventilato.
- Durante l'utilizzo del prodotto fare in modo che l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano vicini a pareti o tende al fine di evitare possibili ostruzioni e influenzare così l'efficacia del prodotto.
- Se udite un rumore anomalo o sentite uno strano odore mentre usate il prodotto, smettete di utilizzarlo ed estraete la spina immediatamente.

ATTENZIONE:
L'INTERRUTTORE ON/OFF NON E' L'UNICO MEZZO PER SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE.
IN CASO DI NON UTILIZZO, SPOSTAMENTO O MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO, ESTRARRE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Aprire la confezione ed estrarre le 3 parti dell'apparecchio: corpo, base e telecomando.

1. Unire le due metà della base, come mostra l'immagine.



2. Svitare l'elemento di fissaggio dell'apparecchio.



3. Inserire la base nella parte bassa dell'apparecchio e avvitare l'elemento di fissaggio.



4. Prima dell'uso mettere l'apparecchio in verticale e su una superficie piatta.

DESCRIZIONE DELLE PARTI



FRONTE RETRO

1. **Pannello comandi soft-touch**
2. **Display a cristalli liquidi**
3. **Griglia di mandata aria**
4. **Maniglia per il trasporto**
5. **Griglia di aspirazione con filtro estraibile per la pulizia**
6. **Pulsante di accensione**

COME UTILIZZARE IL TERMOVENTILATORE

Collocare il termoventilatore in posizione verticale su una superficie piana e stabile.
Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente appropriata (230V~).

Pulsante di accensione (alla base del coperchio posteriore, al di sotto del filtro dell'aria rimovibile)
Portare il pulsante di accensione in posizione “I”. Se l'apparecchio emette il suono beep significa che il termoventilatore è pronto all'uso. Portare il pulsante in posizione “0” per spegnere il termoventilatore.

DISPLAY LCD



PANNELLO DI CONTROLLO

Tasto OSCILLAZIONE

Quando l'unità è funzionante, toccando il tasto l'apparecchio inizia ad oscillare automaticamente e l'aria viene automaticamente indirizzata verso sinistra e destra. Contemporaneamente il LED si accende.

Toccando di nuovo il tasto l'oscillazione viene interrotta e il LED si spegne.

Tasto ON/OFF (STAND-BY)

Toccando il tasto il LED di bassa potenza si accende e la macchina inizia a funzionare con bassa potenza di riscaldamento (1500W). Toccando di nuovo il tasto tutte le funzioni vengono bloccate e l'unità si posiziona in stand-by. Il LED di potenza di spegne. Per spegnere completamente il termoventilatore portare il pulsante di accensione in posizione “0”.

Tasto

Consente di regolare la temperatura e il tempo di funzionamento dell’apparecchio.

Tasto TIMER / TEMPERATURA

Quando l'apparecchio è funzionante, toccando il tasto è possibile impostare il tempo di funzionamento: il display del timer lampeggia indicando 0 e, agendo sui tasti **si può impostare il tempo desiderato, da 1 a 12 ore, sapendo che ad ogni tocco corrisponderà un intervallo di 1 ora.** Il display mostrerà il tempo impostato: attendere 5” per la conferma dell’impostazione. L'unità di spegnerà automaticamente al termine del tempo programmato. Dopo avere impostato il tempo, toccando ancora il tasto **sarà possibile regolare anche la temperatura: sul display comparirà la temperatura di default di 25°C e poi,** agendo sui tasti sarà possibile impostare la temperatura desiderata, tra 15 a 35°C. Una volta impostata la temperatura desiderata, attendere 5” per la conferma dell’impostazione. Passati 5” il display tornerà a mostrare la temperatura ambiente. In mancanza di impostazioni, la temperatura di default è 25°C. Quando la temperatura ambiente è ≤ -10 ℃, l'indicatore LED mostrerà "LO", quando la temperatura ambiente è > 40 ℃, l'indicatore LED mostrerà "HI". Quando la temperatura ambiente è compresa tra -10 ℃ a 40 ℃, l'indicatore LED mostra la temperatura ambiente.

Tasto per la SELEZIONE DI POTENZA

Quando il prodotto funziona con bassa potenza di riscaldamento, toccando il tasto si attiva l'alta potenza e si accende il LED a "2500W". Premendo di nuovo il tasto si attiva la bassa potenza e si accende il LED a "1500W".

TELECOMANDO

E’ caratterizzato da sei tasti “a membrana”, le cui funzioni sono identiche a quelle dei tasti sul pannello comandi (già spiegate in dettaglio).
Utilizza pile a bottone Litio/Manganese, modello no. CR2032 -3 V, conformi alla Direttiva Batterie no. 2006/66/CE (a corredo del telecomando).

COME INSERIRE / RIMUOVERE LE BATTERIE DEL TELECOMANDO (fare riferimento al disegno sottostante)
Aprire lo sportello batteria sul retro del telecomando (premere il retro e tirare lo sportellino).
Porre la pila nello sportellino avendo cura di verificare il corretto posizionamento delle polarità.
Inserire lo sportellino nel telecomando.





INFORMAZIONE PER ILCORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2006/66/EC

Prego sostituire la batteria quando la sua carica elettrica è esaurita: alla fine della sua vita utile questa pila non deve essere smaltita insieme ai rifiuti indifferenziati. Deve essere consegnata presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente una batteria consente di evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composta, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l’obbligo di smaltire separatamente le batterie, sulla pila è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O FARE MANUTENZIONE.
IMPORTANTE: NON IMMERGERE IL TERMOVENTILATORE CERAMICO IN ACQUA

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio
Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dal termoventilatore.
Se il termoventilatore è eccessivamente sporco, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50°C. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare il termoventilatore.
Non applicare detergenti corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua. Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie.
Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie di entrata e uscita dell'aria.

Pulizia del filtro
Pulire il filtro frequentemente, secondo le condizioni dell'ambiente in cui si utilizza l'apparecchio: un filtro sporco può ridurre la portata d'aria e impedire il corretto funzionamento del termoventilatore. Estrarre il filtro tirando come indicato nel disegno sottostante. Aspirare il filtro con un aspirapolvere e lavarlo in acqua con un detergente neutro a temperatura inferiore a 30°C. Lasciare asciugare il filtro dopo il lavaggio e riposizionarlo nel termoventilatore.



STOCCAGGIO
Nei periodi di non utilizzo, conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in luogo fresco e asciutto.

INFORMAZIONE PER ILCORRETTO SMALTIMENTO DELPRODOTTO AI SENSI DELLADIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE
Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.Deve essere consegnato presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare ericiclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse.Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato ilsimbolo del cassonetto barrato.Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

www.argoclima.com

MADE INCHINA